

# 島原市 防災ラジオ取扱ガイド

## ① 電源を差し込みます

必ず AC アダプターを差したまま使用するようして下さい。

※ACアダプターを差した状態であれば、市からの放送は電源ボタンを押さなくても放送されます。



## ② 電池を入れます(推奨)

※停電時の場合などのために電池をセットしておくことをおすすめします。

「アルカリ乾電池」(単3)を4本入れます。



※電池のみの使用時間は2日～1週間程度です。  
※アダプターと電池の併用の場合は、液漏れ防止のため電池は必ず1年で交換して下さい



## ③ スイッチを入れます

「電源ボタン」を押すと、スイッチをオン・オフできます。  
つまみで音量の調整ができます。

電源ボタン



音量調整

## ④ 受信できることを必ず確認します

アンテナを伸ばし、自局ボタンを押してエフエムしまばらが受信できることを確認してください。

## ⑤ 緊急信号受信時のラジオ

緊急信号を受信したラジオは自動的に電源が入ります。  
最大音量で緊急放送をお伝えします。

### ▼緊急放送が終了しない場合

自動的に電源が入ったラジオが、自動的に切れない場合は「確認・照明ボタン」を押すと止まります。



## ⑥ 試験電波が放送されます

毎日お昼の12時に試験電波が放送されます。(自動的に電源が入ります)  
放送終了後も放送が終了しない場合、「確認・照明ボタン」を押してください。

防災ラジオに関するお問い合わせ先

島原市 市民部 市民安全課  
TEL:0957-62-8022