

# 島原市 防災ラジオ 取扱ガイド

## ① 電源を差し込みます

必ず AC アダプターを差したまま使用するようして下さい。

アルカリ乾電池のみの稼働時間は2日程度、待機で1週間程度です



## ② 電池を入れます(推奨)

※停電時の場合などのために電池をセットしておくことをおすすめします。

「アルカリ乾電池」(単3)を4本入れます。



※電池の残量は、液晶画面でご確認いただけます。  
液漏れ防止のため、電池は必ず1年で交換して下さい



## ③ スイッチを入れます

「電源ボタン」を押すと、スイッチをオン・オフできます。  
つまみで音量の調整ができます。



## ④ 受信できることを必ず確認します

アンテナを伸ばし、自局ボタンを押してエフエムしまばらが受信できることを確認してください。

## ⑤ 緊急信号受信時のラジオ

緊急信号を受信したラジオは自動的に電源が入ります。  
最大音量で緊急放送をお伝えします。

### ▼緊急放送が終了しない場合

自動的に電源が入ったラジオが、自動的に切れない場合は「確認・照明ボタン」を押すと止まります。



## ⑥ 試験電波が放送されます

毎日お昼の12時に試験電波が放送されます。(自動的に電源が入ります)  
放送終了後も放送が終了しない場合、「確認・照明ボタン」を押してください。

防災ラジオに関するお問い合わせ先

島原市 市民部 市民安全課  
TEL:0957-62-8022